

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument:

-Dublu izolat pentru protecție suplimentară

-Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

-Conformitate CE

-Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf

-Deșeurile ce constau în produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați deșeurile la facilități specializate. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de reciclare.

- Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate și recomandate de producător

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

ATENȚIE Citiți toate avertizările ce privesc siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate cauza risc de electrocutare, incendiu și/sau răni serioase.

Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru viitoare referințe.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente face referință atât la uneltele alimentate pe cablu cât și la cele fără cablu, alimentate pe baterii.

- 1) Siguranță la spațiul de lucru
 - a) Păstrați spațiul de lucru curat și bine luminat. Spațiile întunecate și aglomerate pot cauza accidente.
 - b) Nu operați unealta electrică în preajma substanțelor/gazelor inflamabile sau a prafului. Uneltele electrice produc scântei ce pot duce la pornirea incendiilor.
 - c) Copiii și observatorii sunt preferat să fie la o distanță sigură în timpul utilizării uneltei. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.
- 2) Siguranță electrică
 - a) Încărcătorul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați încărcătorul sub nici o formă. Nu folosiți adaptoare. Încărcătoarele originale și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
 - b) Evitați contactul direct cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, etc. Riscul de electrocutare este mai mare dacă corpul dvs intră în contact cu asemenea suprafețe.
 - c) Nu expuneți uneltele electrice ploii sau condițiilor de umezeală. Apa poate pătrunde în unealtă astfel sporind riscul de electrocutare.
 - d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți cablul pentru a căra, a trage sau pentru a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de căldură, ulei, obiecte ascuțite sau părți mișcătoare. Cablurile uzate sporesc riscul de electrocutare.
 - e) Atunci când folosiți unealta afară, folosiți un prelungitor destinate folosirii în aer liber. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
 - f) Dacă folosirea uneltei electrice într-o locație umedă e neaparată, folosiți o sursă de current residual protejată. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
- 3) Siguranță personală
 - a) Fiți alert și nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența alcool-ului/drogurilor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni corporale serioase.
 - b) Utilizați echipament de protecție adecvat. Utilizați mereu protecție oculară. Echipamentul de protecție precum măștile de praf, papuci anti-aderenți, căști, etc utilizate în condițiile necesare pot reduce riscul de accidentare.

- c) Preveniți pornirea accidental. Asigurați-vă ca întrerupătorul e în poziția OPRIT înainte de a conecta unealta la o sursă de current. Manipularea uneltelor electrice cu degetele pe întrerupător poate duce la accidente.
 - d) Înlăturați orice cheie ajustoare înainte de a porni unealta. O cheie lasată atașată unei părți ce se rotește poate rezulta în accidente.
 - e) Pastrați mereu o poziție de lucru confortabilă, în care să vă asigurați că aveți un bun control asupra uneltei.
 - f) Imbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mișcătoare.
- 4) Folosirea și întreținerea uneltei electrice
- a) Nu forțați unealta. Folosiți unealta corespunzătoare pentru aplicația dvs. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur.
 - b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul de putere e stricat. O unealtă ce nu poate fi controlată e periculoasă.
 - c) Deconectați unealta de la orice sursă de current înainte de a face ajustări, a schimba accesorii sau de a o stoca. Aceasta măsură poate preveni pornirea accidentală a uneltei.
 - d) Stocați uneltele electrice în locuri unde copiii și persoanele nefamiliarizate cu aceste unelete nu le pot folosi. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de o persoană neinstruită.
 - e) Mențineți-vă unealta într-o stare de funcționare bună. Verificați îmbinările, părțile mișcătoare, și orice alt factor ce ar putea afecta funcționarea uneltei.
 - f) Mențineți uneltele de tăiat curate și ascuțite. Ca urmare a acestui lucru uneltele vor fi mai ușor de controlat și utilizat.
 - g) Utilizați uneltele, accesoriile, etc în concordanță cu instrucțiunile date, luând în considerare condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele indicate poate duce la situații periculoase.
- 5) Service
- a) Service-ul uneltelor trebuie făcut doar de persoanele autorizate folosind doar părți originale. Acest lucru garantează siguranța în timpul utilizării uneltei.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, dacă sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.

Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric.

1. Sistem prindere hartie abraziva
2. Placa aluminiu
3. Maner soft

DATE TEHNICE:

Nr model	FS3208	FS3208S (SAA Plug)	FS3208-6 (ISRAEL Plug)	FS3208-8 (BS Plug)	UFS3208
Putere	320W				320W
Voltaj	220-240V~50/60Hz				110-120V~50/60Hz
Viteza fara sarcina	14000/min				14000/min
Baza	180x90mm				7"x3-1/2"

ACCESORII:

5 buc hartie abraziva P120x2Pcs,P80x3Pcs

1 set perii carbon

INSTRUCIUNI de OPERARE:

1. MONTAREA HÂRTIEI DE VÂNZARE (Vezi Fig. A, B)

Așezați hârtia de șlefuit peste bază. Asigurați-vă că hârtia de șlefuire este uniformă cu marginile și că găurile de colectare a prafului din bază și hârtia de șlefuit sunt aliniate și că hârtia de șlefuire este întinsă pe bază.

Ridicați clemele de fixare a hârtiei de șlefuit în poziția deschisă și introduceți un capăt al hârtiei de șlefuit sub clema de fixare.

3. FUNCȚIONAREA COMUTĂTORULUI ON / OFF (vezi Fig.C)

COMUTATOR ON / OFF

Deprimați să porniți și să eliberați pentru a opri instrumentul.

Butonul de blocare a comutatorului

Apăsați întrerupătorul de pornire / o (1) apoi butonul de blocare (2), eliberați întrerupătorul de pornire / o și butonul de blocare în al doilea rând. Comutatorul dvs. este acum blocat pentru utilizare continuă. Pentru a comuta șlefuitorul, apăsați și eliberați întrerupătorul de pornire / oprire.

MENTENANTA:

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice reglare, întreținere sau întreținere.

Instrumentul dvs. electric nu necesită suplimentar

ungere sau întreținere.

În instrumentul dvs. electric nu există piese care pot fi reparate de utilizator. Nu folosiți niciodată apă sau substanțe de curățare chimice pentru a vă curăța instrumentul electric. Ștergeți curat cu o cârpă uscată. Depozitați întotdeauna instrumentul electric într-un loc uscat. Păstrați curat fantele de ventilație ale motorului. Păstrați toate controalele de lucru libere de praf. Ocazional, puteți vedea scânteii prin fante de ventilație. Acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

DEPANARE PROBLEME:

1. Dacă șlefuitorul dvs. nu funcționează, verificați alimentarea la mufa de alimentare.
2. Dacă șlefuitorul nu absoarbe suprafața, verificați hârtia de șlefuit. Dacă hârtia de șlefuire a fost uzată, înlocuiți noua hârtie și încercați din nou. Hârtia trebuie păstrată într-un loc uscat, dacă se lasă umedă, particulele abrazive își vor pierde aderența pe hârtia de sprijin și nu se vor abate.
3. Dacă doza de șlefuitor nu se mișcă lin, Hârtia de șlefuit poate fi liberă, deteriorată sau șifonată. Înlocuiți și încercați din nou.
4. Dacă o defecțiune nu poate fi remediată, întoarceți șlefuitorul la un dealer autorizat pentru reparații.

Lista piese de schimb:

Nr	Denumire	Cant	Nr	Denumire	Cant
1	Placa spma	1	20	Surub ST4x16	2
2	Surub M4x14	8	21	Carcasa mijloc	1
3	Placa subtire	1	22	Carcasa spate	1
4	Garniture	1	23	Intrerupator	1
5	Placa aluminiu	1	24	Capacitor	1
6	Surub M4x10	2	25	Inductor	2
7	Clema cablu	2	26	Carcasa	1
8	Surub ST4x16	10	27	Suport perie	2
9	Placa support	2	28	Perie carbon	2
10	Support	2	29	Capac perie	2
11	Surub M5x14	1	30	Stator	1
12	Saiba5x15x2	1	31	Surub ST4.2x45	2
13	Greutate balans	1	32	Rulment 627	1
14	Surub M4x12	3	33	Inel anti praf	1

15	Galnda rulment	1	34	Armature	1
16	LUV rulment	1	35	Inel anti praf	1
17	Inel	1	36	Pin inel	1
18	Ventilator	1	37	Rulment 6000	1
19	Surub ST4x16	4	38	Maneca	1

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 48 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: