

SIMBOLURI SI INSTRUCIUNI

Dublu izolat pentru protecție suplimentară.

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare. Conformitatea CE.

Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască antipraf.

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Adresați-vă autorității locale sau distribuitorului pentru recomandări privind reciclarea.

Alertă de siguranță.

Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.

Avertismente suplimentare de siguranță

AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate invită accidente.

b) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Unelte electrice creați scânteii care pot aprinde praful sau fumul.

c) Țineți copiii și spectatorii la distanță în timp ce folosiți un instrument electric. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

a) Fișele de scule electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul

în orice fel. Nu utilizați prize adaptor cu scule electrice împământate (împământate). Mufele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau condiții umede. Apa care intră într-un instrument electric va crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea sculei electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când folosiți un instrument electric în aer liber, utilizați un cablu prelungitor

potrivit pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare la exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea inevitabilă a sculelor electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați

o sursă protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD

reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

a) Stai atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când folosești un instrument electric. Nu utilizați un instrument electric în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.

Poate rezulta un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice

vătămări corporale grave.

b) Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.

Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de protecție antiderapante, pălăria de protecție sau protecția auditivă utilizate pentru condiții adecvate vor reduce rănille personale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la baterie,

ridicarea sau transportarea sculei. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.

d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerati. Păstrați echilibrul și echilibrul corespunzător în orice moment.

Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau îmbrăcăminte. A pastra

părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele mo vîng. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea aspirării prafului și

facilități de colectare, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați instrumentul electric corect pentru dumneavoastră

cerere. Instrumentul electric corect va face treaba mai bine și mai sigur

rata pentru care a fost proiectat.

b) Nu utilizați instrumentul electric dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl oprește.

Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau de la baterie

de la unealta electrică înainte de a efectua orice ajustări, schimbarea

accesorii sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță

reduceti riscul pornirii accidentale a sculei electrice.

d) Păstrați sculele electrice în gol din fiecare dintre copii și nu le reduceți

persoane care nu sunt familiarizate cu instrumentul de alimentare sau cu aceste instrumente pentru acționarea instrumentului electric. Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile

utilizatori neinstruiți.

e) Întreținerea instrumentelor electrice. Verificați dacă există nealiniere sau legare a mișcării

piese, ruperea pieselor și orice alte afecțiuni care pot afecta

operarea uneltelor electrice. Dacă este deteriorat, reparați instrumentul poer

inainte de folosire. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice slab întreținute.

f) Păstrați sculele tăiate ascuțite și curate. Unelte de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile și bițele sculei etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea unei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

5) Service

a) Solicitați repararea unei electrice de către o persoană de reparații calificată care utilizează numai produse identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Avertismente de siguranță obișnuite pentru măcinare, șlefuire, periere de sârmă, lustruire sau tăiere abrazivă Fără operațiuni:

a) Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca un polizor, șlefuitor, perie de sârmă, lustruit sau instrument de tăiere. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acesta

instrument de putere. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răni grave.

b) Operațiuni precum măcinarea, șlefuirea, perierea sârmei, lustruirea sau tăierea nu sunt recomandate să fie efectuate cu acest instrument electric. Operațiile pentru care unealta electrică nu a fost proiectată pot crea un pericol și pot provoca vătămări corporale.

c) Nu utilizați accesorii care nu sunt special concepute și recomandate de producătorul sculei. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la unealta dvs. electrică, nu asigură o funcționare sigură.

d) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta electrică. Accesoriile care rulează mai repede decât viteza lor nominală se pot sparge și zbura.

e) Diametrul exterior și grosimea accesoriului dvs. trebuie să se încadreze în capacitatea nominală a sculei dvs. electrice. Accesoriile de dimensiuni incorecte nu pot fi păzite sau controlate în mod adecvat.

f) Montarea filetată a accesoriilor trebuie să se potrivească cu firul arborelui polizor. Pentru accesorii montate prin flanșe, orificiul pentru arborele accesoriului trebuie să se potrivească cu diametrul de amplasare al flanșei. Accesoriile care nu se potrivesc cu dispozitivele de montare ale sculei electrice se vor epuiza, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea

Control.

g) Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriul, cum ar fi abrazivul

roți pentru așchii și crăpături, suport pentru crăpături, uzură excesivă, perie de sârmă pentru fire libere sau crăpate. Dacă scaunul electric sau accesoriul este scăpat, verificați dacă sunt deteriorate sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă și

trecători de planul accesoriului rotativ și rulați scula electrică la viteza maximă de încărcare timp de un minut. Accesoriile deteriorate se vor rupe în mod normal în timpul acestui test.

h) Purtați echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, utilizați scut facial, ochelari de protecție sau ochelari de protecție. După caz, purtați mască de protecție împotriva prafului, protecții auditive, mănuși și

șorț de atelier capabil să oprească mici fragmente abrazive sau de piesă de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diferite operațiuni. Maska de praf sau aparatul de respirat

trebuie să fie capabil să filtreze particulele generate de operația dumneavoastră. Expunerea prelungită la zgomot de intensitate ridicată poate cauza pierderea auzului.

i) Păstrați spectatorii la o distanță sigură de zona de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală. Fragmentele piesei de prelucrat sau ale unui accesoriu spart pot zbura

și să provoace vătămări dincolo de zona imediată de funcționare.

j) Țineți unealta electrică numai prin suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operație în care accesoriul de tăiere poate contacta cablurile ascunse sau propriul cablu. Accesoriu de tăiere contactând a

Sârmă „sub tensiune” poate face „active” părțile metalice expuse ale sculei electrice și poate provoca un șoc electric operatorului.

k) Poziționați cablul liber de accesoriul de filare. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau blocat, iar mâna sau brațul dvs. pot fi trase în accesoriul care se învâрте.

l) Nu așezați niciodată scula electrică până când accesoriul nu se oprește complet. Accesoriul care se rotește poate apuca suprafața și poate scoate instrumentul electric din control.

m) Nu rulați unealta electrică în timp ce o purtați în lateral. Contactul accidental cu accesoriul care se învâрте poate provoca îmbrăcămintea dvs., trăgând accesoriul în corp.

n) Curățați în mod regulat orificiile de aerisire ale sculei electrice. Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei și acumularea excesivă de metal pudrat poate cauza pericole electrice.

o) Nu folosiți unealta electrică lângă materiale inflamabile. Scântele ar putea aprinde aceste materiale.

p) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire lichide. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire lichide poate duce la electrocutare sau șocuri.

Avertismente de revenire și avertismente conexe

Kickback-ul este o reacție bruscă la o roată rotativă ciupită sau înșurubată, suport, perie sau orice alt accesoriu. Ciupirea sau înșurubarea determină blocarea rapidă a accesoriului rotativ, care la rândul său determină forțarea sculei electrice necontrolate în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de legare.

De exemplu, dacă o roată abrazivă este blocată sau ciupită de piesa de prelucrat, marginea roții care intră în punctul de prindere poate săpa în suprafața materialului, determinând roata să iasă sau să iasă. Roata poate sări sau să se îndepărteze de operator, în funcție de direcția roții

mișcare în punctul ciupirii. Roțile abrazive se pot rupe și în aceste condiții.

Recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a sculei electrice și / sau procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate

să fie evitate luând măsurile de precauție adecvate, așa cum sunt date mai jos.

a) Mențineți o strângere fermă a sculei electrice și poziționați corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de retragere. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau

reacția de cuplu în timpul pornirii. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de retragere, dacă se iau măsuri de precauție adecvate.

b) Nu puneți niciodată mâna lângă accesoriul rotativ. Accesoriul poate reveni peste mână.

c) Nu vă poziționați corpul în zona în care se va deplasa unealta electrică dacă are loc o retragere. Recul va propulsa instrumentul în direcția opusă mișcării roții în punctul de prindere.

d) Aveți grijă deosebită atunci când colțurile de lucru, muchiile ascuțite etc. Evitați săriți și să înșurubați accesoriul. Colțurile, muchiile ascuțite sau săriturile au tendința de a prinde accesoriul rotativ și

provoacă pierderea controlului sau recul.

e) Nu atașați o lamă de sculptură în lanț de ferăstrău sau o lamă de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează frecvent recul și pierderea controlului.

Avertismente de siguranță specifice pentru operațiile de măcinare și tăiere abrazivă:

a) Utilizați numai tipuri de roți recomandate pentru unealta dvs. electrică și protecția specifică proiectată pentru roata selectată. Roțile pentru care unealta electrică nu a fost proiectată nu pot fi protejate în mod adecvat și sunt nesigure.

b) Suprafața de măcinare a roților presate central trebuie să fie montată sub planul buzei de protecție. O roată montată necorespunzător care se proiectează prin planul buzei de protecție nu poate fi protejat adecvat.

c) Apărătoarea trebuie să fie atașată în siguranță la unealta electrică și poziționată pentru siguranță maximă, astfel încât cea mai mică cantitate de roată să fie expusă către operator. Apărătoarea ajută la protejarea operatorului împotriva fragmentelor de roată rupte, contactului accidental cu roata și scânteilor care ar putea aprinde îmbrăcămintea.

d) Roțile trebuie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu măcinați cu partea laterală a roții de tăiere. Roțile de tăiere abrazive sunt destinate măcinării periferice, forțelor laterale aplicate

la aceste roți poate provoca spargerea acestora.

e) Folosiți întotdeauna flanșe de roată nedeteriorate, care au dimensiunea și forma corecte pentru cel selectat

roată. Flanșele corespunzătoare ale roții susțin roata, reducând astfel posibilitatea ruperii roții. Flanșele pentru roțile tăiate pot fi diferite de flanșele roții de rectificat.

f) Nu folosiți roți uzate de la unelte electrice mai mari. Roata destinată sculelor electrice mai mari nu este potrivită pentru viteza mai mare a sculei mai mici și poate exploda.

Avertismente suplimentare de siguranță specifice operațiunilor de tăiere abrazive:

a) Nu „blocăți” roata de tăiere și nu aplicați presiune excesivă. Nu încercați să faceți o adâncime excesivă de tăiere. Suprafortarea roții mărește încărcarea și susceptibilitatea la răsucire sau

legarea roții în tăietură și posibilitatea reculării sau ruperii roții.

b) Nu vă poziționați corpul în linie cu și în spatele roții rotative. Când roata, în punctul de funcționare, se îndepărtează de corpul dvs., posibilul retrograd poate propulsa roata care se rotește

și instrumentul electric direct la tine.

c) Când roata este legată sau când întrerupeți o tăiere din orice motiv, opriți unealta electrică și țineți-o nemișcată până când roata se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți roata de tăiere din tăietură în timp ce roata este în mișcare, altfel poate apărea o retragere.

Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza legării roților.

d) Nu reporniți operația de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați roata să atingă viteza maximă și reintroduceți cu atenție tăietura. Roata se poate lega, merge în sus sau înapoi dacă instrumentul electric este repornit în

piesă de prelucrat.

e) Panouri de susținere sau orice piesă de prelucrat supradimensionată pentru a minimiza riscul de ciupire și recul. Piese mari au tendința de a se lăsa sub propria greutate. Suporturile trebuie plasate sub piesa de prelucrat lângă linia de tăiere și lângă marginea piesei de prelucrat pe ambele părți ale roții.

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de șlefuire:

a) Nu utilizați hârtie de disc de șlefuit excesiv de mare. Respectați recomandările producătorilor atunci când selectați hârtie de șlefuit. Hârtia de șlefuit mai mare care se extinde dincolo de tamponul de șlefuit prezintă un pericol de lacerare și poate provoca înșurubarea, ruperea discului sau retragerea.

Avertismente de siguranță specifice pentru operațiile de lustruire:

a) Nu permiteți ca vreo porțiune liberă a capotei de lustruire sau a șirurilor de atașare să se rotească liber.

Ridicați sau tăiați toate corzile de atașare libere. Șirurile de fixare libere și rotative vă pot încurca degetele sau se pot prinde de piesa de prelucrat.

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de periere a firelor:

a) Rețineți că firele de sârmă sunt aruncate de perie chiar și în timpul funcționării obișnuite. Nu suprasolicitați firele aplicând sarcină excesivă periei. Părul de sârmă poate pătrunde cu ușurință în hainele ușoare și / sau pielea.

b) Dacă se recomandă utilizarea unui dispozitiv de protecție pentru periajul de sârmă, nu permiteți nicio interferență a roții de sârmă sau a periei cu dispozitivul de protecție. Roata de sârmă sau peria se pot extinde în diametru din cauza sarcinii de lucru și a forțelor centrifuge.

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil

eliminați toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în

conexiune cu construcția și designul sculei electrice:

Vătămări corporale și daune materiale cauzate de accesoriile sparte

năpustit brusc.

Avertizare! Acest instrument electric produce un câmp electromagnetic în timpul

Operațiune. În anumite circumstanțe, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu furnici medicale să consulte medicul lor și producătorul de implanturi medicale înainte de a utiliza acest instrument electric.

1. Buton blocaj
2. Intrerupator ON/OFF
3. Maner
4. Maneca cablu alimentare
5. Gauri de racire
6. Maner auxiliar
7. Scut disc
8. Indicator directive de rotatie
9. flanșă de blocare a firului
10. Saiba montare flansa

DATE TEHNICE:

Model	AG90028 AG90028-4 AG90028-6 AG90028-8 AG90028-9 AG90028S	UAG90028-9	UAG900285 UAG90028	AG900285 AG900285-4 AG900285-6 AG900285-8 AG900285-9 AG900285S
Putere	900W	900W	900W	900W
voltaj	220- 240V~50/60Hz	127V~ 60Hz	110- 120V~50/60Hz	220- 240V~50/60Hz
Viteza fara sarcina	12000/min	12000/min	12000/min	5000-11000/min
Diametru disc	125mm	5"	5"	125mm
Fir ax	M14	5/8"-11UNC	5/8"-11UNC	M14
Dublu izolat	Da	Da	Da	Da

Model	AG900283
Putere	900W
voltaj	220-240V~50/60Hz
Viteza fara sarcina	12000/min
Diametru disc	100mm
Fir ax	M10
Dublu izolat	Da

Accesorii:

1. Maner auxiliar 1 buc
2. Cheie 1 buc

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

AVERTISMENT: Înainte de a folosi polizorul unghiular, asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

1. INSTALAREA MÂNERULUI AUXILIAR (a se vedea fig 1)

Un mâner auxiliar este furnizat și poate fi fixat în ambele două poziții ale cutiei de viteze. Dacă sunteți dreptaci montați mânerul așa cum se arată în fig1. Dacă sunteți stângaci, montați mânerul invers. Când utilizați un disc de tăiere, puteți înșuruba mânerul în poziția de deasupra cutiei de viteze.

NOTĂ: Acest mâner trebuie utilizat în orice moment pentru a menține controlul complet al sculei.

2. REGLAREA APĂRĂRII ROȚILOR (vezi fig. 2)

Reglați dispozitivul de protecție pentru a vă proteja mâinile și resturile directe de măcinare. Slăbiți șurubul. Poziționați protecția la unghiul dorit. Apoi strângeți șurubul.

ATENȚIE: Asigurați-vă că protecția este sigură înainte de a porni polizorul unghiular.

AVERTISMENT: Nu folosiți niciodată șlefuitorul unghiular fără protecția discului în poziție.

3. MONTAREA DISCURILOR (vezi fig. 3)

Așezați discul de măcinare / tăiere deasupra flanșei interioare și peste ax. Asigurați-vă că este fixat ferm pe secțiunea ridicată a flanșei interioare. Vezi fig3. Localizați flanșa exterioară deasupra discului, asigurându-vă că partea ridicată se află pe disc și este complet amplasată în gaura centrală a discului.

NOTĂ: La prinderea discurilor diamantate metalice cu secțiune subțire, flanșa exterioară trebuie inversată astfel încât lateralele plate / lipite să se înșurubeze de butucul discului.

Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare a axului și strângeți flanșa exterioară folosind cheia de blocare cu doi pini. Poate fi necesar să rotiți axul pentru a localiza complet butonul de blocare a axului.

Când șaiba cu flanșă exterioară este strânsă, eliberați butonul de blocare a axului și scoateți cheia.

4. COMUTATOR (vezi fig. 4)

Comutatorul de declanșare On / Off este aruncat în poziția OFF. Polizorul unghiular este pornit prin împingerea înainte a comutatorului de pornire / oprire. Vezi fig 4. Pentru a opri polizorul unghiular, eliberați comutatorul pornit / oprit și acesta va reveni în poziția OPRIT.

AVERTIZARE! Discul va continua să se rotească timp de câteva secunde după oprirea polizorului unghiular.

Așteptați întotdeauna până când discul se oprește complet înainte de a pune rășnița unghiulară în jos. Nu încercați să acționați butonul de blocare a fusului în timp ce discul se rotește încă.

5. PENTRU A UTILIZA POLIZA (vezi fig. 5)

Atenție: Nu porniți rășnița în timp ce discul este în contact cu piesa de prelucrat. Lăsați discul să atingă viteza maximă înainte de a începe să mănânce. Țineți polizorul unghiular cu o mână pe mânerul principal și cu cealaltă mână ferm în jurul mânerului auxiliar.

Poziționați întotdeauna dispozitivul de protecție astfel încât cât mai mult din discul expus să fie îndreptat spre voi.

Fiți pregătit pentru un flux de scântei atunci când discul atinge metalul.

Pentru cel mai bun control al sculei, îndepărtarea materialului și supraîncărcarea minimă, mențineți un unghi între disc și suprafața de lucru de aproximativ 15 ° -30 ° la șlefuire și 10 ° -15 ° la șlefuire. Exercitați o presiune ușoară pe discurile abrazive pentru o funcționare eficientă. Împingerea prea puternică va duce la scăderea vitezei și poate duce la supraîncărcarea și deteriorarea motorului.

Aveți grijă atunci când lucrați în colțuri, deoarece contactul cu suprafața care se intersectează poate cauza răsucirea sau răsucirea râșniței. Când măcinarea este completă, permiteți răcirea piesei de prelucrat. Nu atingeți suprafața fierbinte.

6. SUPRAÎNCĂRCARE

Supraîncărcarea va cauza deteriorarea motorului mecanismului tău de unghi. Acest lucru se poate întâmpla dacă râșnița unghiulară este supusă unei utilizări grele pentru perioade lungi de timp. În niciun caz, nu încercați să exercitați prea multă presiune asupra polizorului unghiular pentru a vă accelera munca.

Discurile abrazive funcționează mai eficient atunci când se exercită o presiune ușoară, evitând astfel o scădere a vitezei polizorului unghiular. Dacă râșnița unghiulară devine prea fierbinte, rulați râșnița unghiulară sub sarcină timp de 2-3 minute până când se răcește la temperatura normală de funcționare.

SFATURI DE LUCRU PENTRU POLIZARE UNGHIULARA

1. Râșnița unghiulară este utilă atât pentru tăierea metalelor, adică pentru îndepărtarea capetelor de șurub, cât și pentru curățarea / pregătirea suprafețelor, adică înainte și după operații de sudare. 2. Diferitele tipuri de roți / tăietori vor permite polizorului să răspundă diferitelor nevoi. De obicei, discurile de măcinat / discurile de tăiere sunt disponibile pentru oțel moale, oțel inoxidabil, piatră și cărămidă.

Diamant

discurile impregnate sunt disponibile pentru materiale foarte dure.

3. Dacă râșnița este utilizată pe metale moi precum aluminiu, roata se va înfunda în curând și va trebui schimbată.

4. În orice moment, lăsați râșnița să facă treaba, nu o forțați sau aplicați o presiune excesivă pe roată / disc.

5. Dacă tăiați un slot asigurați-vă că tăietorul este menținut aliniat cu slotul, răsucirea tăietorului poate provoca spargerea discului. Dacă tăiați prin foaie subțire, lăsați tăietorul să proiecteze doar prin material,

pătrunderea excesivă poate crește șansa de a provoca daune.

6. Dacă tăiați piatră sau cărămidă, este recomandabil să folosiți un aspirator.

ÎNȚREȚINERE

AVERTISMENT: Asigurați-vă că rectificatorul este deconectat de la rețeaua de alimentare înainte de a încerca orice întreținere.

1. Păstrați fantele de ventilație ale polizorului curate și libere de obstrucții. Dacă este disponibil, suflați comprimat

introduceți aer în orificiile de aerisire pentru a curăța orice praf intern (trebuie purtate ochelari de protecție atunci când se efectuează acest lucru

proces).

2. Păstrați carcasa exterioară a râșniței curată și fără grăsimi, nu spălați cu apă sau folosiți

solvenți sau abrazivi. Utilizați doar săpun ușor și o cârpă umedă pentru a curăța instrumentul. Nu lăsați niciodată lichid să pătrundă în instrument. Nu scufundați niciodată o parte din prea mult într-un lichid.

3. Râșnița unghiulară nu necesită ungere suplimentară. În instrumentul dvs. Poze nu există piese reparabile de către utilizator.

4. Depozitați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat.

5. Dacă vedeți câteva scântei care clipesc în fantele de ventilație, acest lucru este normal și nu vă va deteriora puterea

instrument.

DEPANARE

Deși noua dvs. polizor unghiular este într-adevăr foarte ușor de utilizat, dacă aveți probleme,

vă rugăm să verificați următoarele:

1. Dacă rectificatorul nu va funcționa, verificați alimentarea de la priză.

2. În cazul în care roata polizor se clatină sau vibrează, verificați dacă flanșa exterioară este strânsă, verificați dacă roata este amplasată corect pe placa flanșei.

3. Dacă există dovezi că roata este deteriorată, nu utilizați-o, deoarece roata deteriorată poate dezintegrați, scoateți-l și înlocuiți-l cu o roată nouă. Eliminați roțile vechi cu sensibilitate.

4. Dacă lucrați pe aluminiu sau un aliaj moale similar, roata se va înfunda în curând și nu va măcina eficient.

PROTECTIA MEDIULUI

Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Adresați-vă autorității locale sau distribuitorului pentru sfaturi privind reciclarea.

Lista piese de schimb:

Nr – denumire – cantitate

1 flanșă exterioară 1

2 Flanșă de strângere 1

3 Protecție roți 1

4 Arborele de ieșire 1

5 Capac de praf 1

6 Șuruburi M4X16 4

7 Capacul cutiei de viteze 1

8 O-Ring $\Phi 46 \times \phi 1$ 1

9 Rulment 6201 1

10 Circlip $\Phi 32$ 1

11 Gear 1

12 Manșon cu ac Hk0810 1

13 Cutie de viteze 1

14 Șuruburi St4X22 4

Capac cu 15 pini 1

16 Arc de blocare 1

17 O-Ring $\Phi 6 \times \phi 4 \times \phi 1$ 1

18 Pinul de blocare a axului 1

19 Mâner lateral 1

20 Piuliță M6 1

21 Pinion 1

22 O-Ring $\Phi 25.7 \times \phi 2$ 1

23 Rulment 629 1

24 Șaibă rulment $\Phi 26 \times \Phi 14 \times 1$ 1

25 Circlip $\Phi 26$ 1

26 Armatura 1

27 Capac anti-praf 1

28 Șaibă rulment $\Phi 18 \times \Phi 8.2 \times 0.5$ 1

29 Rulment 608 1

30 Bucșă 1

31 Deflector de vânt 1

32 Șuruburi St4X65 2

33 Stator 1

34 Locuințe 1

35 Comutatorul 1

36 Perie de carbon 2

37 Spălător de izolație 2

38 Perie de carbon 2

39 Arc spiral 2

40 Șuruburi St3X7.5 4

41 Condensator 1

42 Capacul motorului 1

43 Șuruburi St4X16 1

44 Coperta din spate 1

45 Buton de comutare 1

46 Polul 1

47 Protecția cablului 1

48 Cablul de alimentare 2

49 Clemă de cablu 1

50 Șuruburi St4X14 2

51 Cheie 1

Conformitate

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate ale urmatoarelor directive europene:

- Directiva masini **2006/42/EC (HG 1029/2008)** completata de directiva **2009/127/EC (HG 517/2011)** privind introducerea pe piata a masinilor industriale;
- Directiva **2006/95/EC (HG 1302/2009)** si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune
- Directiva **2011/65/EU RoHS (HG 322/2013)** privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica **2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)** si incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica **2014/30/EU** refertitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor standarde europene armonizate:

EN60745-1:2009+A11:2010	privind nivelul de zgomot/vibratie;
EN60745-2:17:2010	privind cereri de siguranta;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii;
EN55014-2:2015	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,
EN61000-3-2:2014	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru emisii de curent daunatoare
EN610000-3-3:2013	privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un curent nominal $\leq 16A$.

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools CO., Ltd

Importat de : **BERVAS SRL**

Locul si data declaratiei:

Sarasau,
SC BERVAS SRL

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificarii neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatareii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: